

Lumea ECO Dimmer

Grundhelligkeit einstellen



Nach der Installation des Dimmers und aller Verbraucher ist ggf. nach dem Einschalten eine Einstellung der Grundhelligkeit notwendig.

Zum Einschalten den Betätigungsknopf 1 drücken.

Um die Grundhelligkeit einzustellen, den Betätigungsknopf 1 auf Linksanschlag drehen (minimale Helligkeit).

Mit einem Schraubendreher kann nun die gewünschte Grundhelligkeit am Potentiometer 2 eingestellt werden.

Entsprechend EN 60669-2-1 (8.6.102) sollte der Grundwert so eingestellt sein, dass über den gesamten Lastbereich (bei Nennspannung -10%) in Dunkelstellung ein Leuchten der Lampe erkennbar und flackerfrei ist. Ggf. die Einstellschraube weiter nach rechts drehen um die Grundhelligkeit zu erhöhen und somit einem Flackern entgegenzuwirken.